



Типовая инструкция по монтажу набивки «Автехпак»

Набивка «Автехпак» предназначена для герметизации сальниковых камер арматуры.

1. При установке набивки необходимо соблюдать требования безопасности производителя оборудования.
2. Убедитесь, что давление стравлено и задвижка остыла.
3. Полностью удалите старый набивочный материал.
4. Перед установкой набивки проверьте состояние штока и стенок сальниковой камеры на отсутствие износа, накали или коррозии. На штоке задвижки также не должно быть зазубрин, царапин или заусенцев. Осторожно очистите шток и стенки сальниковой камеры от загрязнений. При необходимости отремонтируйте или замените поврежденные или изношенные детали.
5. Используйте набивку только соответствующего сечения. Для определения сечения измерьте диаметр сальниковой камеры и диаметр штока, по возможности в зоне сальниковой камеры. Требуемое сечение будет равняться половине разности диаметров.
6. Разрежьте набивку на отдельные кольца. Не допускается наматывать на шток набивку единым куском. Рекомендуется резать набивку под углом 45° по отношению к оси штока.
7. Установите первое кольцо набивки, убедившись, что оно плотно посажено на самое дно сальниковой камеры. При этом желательно использовать трамбовочное приспособление. Аналогично установите остальные кольца. При этом стыки колец должны быть повернуты относительно друг друга на 180° при установке двух колец, на 120° при установке трех колец, на 90° при установке четырех и более колец.
8. Затягивайте болты крышки, пока не появится небольшое сопротивление вращению (пока шток слегка не «прихватит»).
9. Несколько раз откройте-закройте задвижку. При этом шток должен проворачиваться свободно, без заеданий. Поставьте задвижку в положение «ЗАКРЫТО» и еще раз отрегулируйте затяжку болтов.
10. При возвращении задвижки в эксплуатацию соблюдайте соответствующие требования техники безопасности.
11. После нескольких часов эксплуатации рекомендуется проверить затяжку болтов и при необходимости их подтянуть.

